

SİNEK KAÇIRICI CİHAZ KULLANMA KILAVUZU

MARKA: MR.DIY

ÜRÜN: SİNEK KAÇIRICI CİHAZ

MODEL: BT-62

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

Sineklerin yiyeceklerinizi bombalamasını önlemek için açık hava veya piknik masanızın üzerine yerleştireceğiniz hafif, kokusuz bir fandır. Her bıçağın böceklerin uzaklaşmasına neden olan yansıtıcı bir holografik deseni vardır, Yumuşak dokunuşlu bıçaklar dokunmaya karşı güvenlidir, çocuklar için güvenlidir. Piknikler, kampçılık, partiler, balık tutma, ızgara ve daha fazlası için uygundur.

- * Açık hava aktivitelerinizi böceklerden uzak tutmanın zararlı olmayan, kimyasal içermeyen bir yolu
- * Dahili sivrisinek kovucu LED
- * Uçan böcekleri uzak tutmanın doğal bir yolu
- * Sinekleri dış mekan yemeklerinden uzak tutun
- * Kokusuzdur, sessiz çalışır ve ultrasonik kovuculara göre daha az güç kullanır
- * Yumuşak, esnek fan kanatları temas halinde durur ve gençler için güvenlidir

Görsel1



Görsel 2



Pillerin Takılması

Görsel 3



Görsel 4



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yaklaşık Boyut: 3,6" X 3,6" X 10,8"H
- Malzeme: Plastik
- Güç Kaynağı: 2aa Pil (Dahili Yok)
- Voltaj: 3v
- Watt: 1w
- Materyal: ABS %95 + PVC %5

ENERJİ TÜKETİMİ

- Ürünün verimli kullanımı için, kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatınız.
- Aldığınız pilin kalitesine göre kullanım süresi değişebilir.
- Yalnızca uygun boyutta pil kullanınız.
- Kendi aksesuarları haricinde farklı bir aksesuar kullanmayınız

TAŞIMA VE NAKLİYE

- o Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız.
- o Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.
- o Cihazınızı kargo veya posta yoluyla herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orjinal ambalajını saklayınız.

TEMİZLİK ve BAKIM

Cihazı temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.

Nazıkçe ürünü silebilirsiniz.

Islak ve nemli bir bez ile silmeye çalışmayın.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM (SORUN GİDERME)

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir. Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Çocuklara ilişkin Uyarı

Cihazla Oynamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Pil uyarı

Alkali, standart (karbon-çinko) ve şarj edilebilir pilleri (hidrit dahil) karıştırmayın.

Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Bitik piller çıkarılmalıdır. Besleme terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır. Sadece tavsiye edilen aynı veya eşdeğer tipte piller kullanılmalıdır.

1. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
8. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
9. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pili ise: Kapalı olmalıdır.
10. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
12. Kullanılmadığı zamanlarda pilleri çıkartın
13. Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız.
14. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz.
15. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız.

YETKİLİ SERVİS

Merkez Servis Bilgileri

Cihazınızın arızalanması halinde Merkez servisimizden destek alabilirsiniz.

Servis adı: Mrdiy Trading Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Mağazalarımıza konu hakkında başvurabilirsiniz.

İletişim: 0212 932 82 00

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



İthalatçı Firma

Unvanı: Mrdly Trading Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul

Telefon : 0212 932 82 00

Üretici Firma

Yiwu Heni Trading Co.,Ltd

ROOM 523, HUIZHANGTIANDI OFFICE BUILDING, #1505 CHOUZHOU BEI ROAD,YIWU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE. CHINA.

info@yiwuheni.com

Tel : 86-13923880635

Mr D.I.Y için Yiwu Heni tarafından üretilmiştir.